# **Panasonic**

取扱説明書

小形ギャードモータ用
スピードコントローラ

MGSDタイプ



- ●このたびは、パナソニック 小形ギヤードモータ用 スピード コントローラ MGSDタイプをお買い上げいただきまして、ま ことにありがとうございました。
- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に『安全上のご注意』(P.3~9)は、ご使用前に必ずお読み いただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

この取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。

この製品は産業機器用です。一般のご家庭では使用できません。

### ■もくじ

	ページ
安全上のご注意	3
1. はじめに	.10
開梱されたら	10
スピードコントローラの概要	10
2. 各部のなまえ	.14
3. 設置のしかた	.15
4. 配線図	.17
配線上の注意	17
配線全体図	18
基本電気配線	20
変速のみ	20
一方向運転+電気ブレーキ	22
正逆運転+電気ブレーキ	24
応用電気配線	26
冷却用ファンモータ(F)、サーマルプロテクタ(TP)	
付きモータの配線	26
電気ブレーキの配線	27
5. オプション	.28
6. 資 料	.32
7. 海外規格への対応	.38
8. 仕 様	.42
9. 保守・点検	.44
保 守	44
トラブルシューティング	45
10. 保 証	.46
アフターサービス(修理)	.48

# 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守り いただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を 区分して、説明しています。

# 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい 内容」です。

# 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、 説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# ⚠危険

	水のかかる場所、腐食性の雰囲	
	気、引火性ガスの雰囲気、可燃	
	性の物の近くで使用しない。	
	スピードコントローラ、モータ	火災の原因に
	の近くには可燃物を置かない。	なります
	スピードコントローラの丸ピン	
	には直接はんだ付けをしない。	
	リード線に傷をつけたり、無理	
	な力を加えたり、重いものをの	
	せたり、はさみこんだりしない。	感電・故障・破損
1	リード線が油・水に浸かった状	の原因になります
ソ	態で使用しない。	
	振動・衝撃の激しいところで使	感電・けが・火災
	用しない。	の原因になります
	スピードコントローラの速度設	やけど·感電の
	定つまみは絶対に外さない。	原因になります
	モータの回転部には絶対に触	けがの原因に
	らない。	なります
	モータは、温度が高くなるので	やけどの原因に
	触らない。	なります
	濡れた手で配線や操作をしない。	感電・けが・火災
	一番にいて、一〇日山水 F 1末 1 F で 0 0 0 10	の原因になります
		専門知識のない方
	配線作業は電気工事の専門家	が配線工事を行う
	が行う。	と、感電の原因に
		なります

	過電流保護装置・漏電遮断器・ 温度過昇防止装置・非常停止装 置を必ず設置する。 地震発生のあとは、必ず安全性 の確認を行う。 移動・配線・点検は電源を切っ てから感電の危険がないことを	設置、確認しないと、感電・けが・火災の原因になります 電源を切らずに作業すると、感電の
	確認した上で行う。	原因になります
	地震時に、火災および人身事故	が(国(こ)()
	などが起こらないよう確実に設	設置しないと、け
	置・据え付けを行う。	が・感電・火災・故
	緊急時に即時に運転を停止し	障・破損の原因に
	電源を遮断できるように外部に	なります
9	非常停止回路を設置する。	
	金属などの不燃物に取り付ける。	可燃物に取り付けると、火災の原因になります
	ほこりが少なく、水、油などのか からない場所に設置する。	設置場所が正しく ないと、感電・火 災・故障・破損の 原因になります
	タコジェネレータの配線を正し く確実に行う。	誤結線や短絡に より、感電・けがの 原因になります
	停電した時や温度過昇防止装	突然の再始動に
	置が動作した時は、必ず電源を 切る。	よる、けがの原因 になります
	<b>73 0</b> 0	1= 0.20.2

# 安全上のご注意 必ずお守りください

	制御盤の中に設置し容易に端子台部に触れないようにする。	けが・感電・火災・ 故障・破損の原因 になります
0	リード線は確実に接続し、通電 部は絶縁物で確実に絶縁する。	誤結線や短絡により感電·火災·故障の原因になります
	モータのアースは必ず接地する。	感電の原因になり ます

# **企注意**

運搬時は、リード線やモータの 軸を持たない。	
機械の運転・動作を不安定にさせない。	
停電発生時の復電後、突然再	けがの原因に なります
始動する可能性があるため、機 械には近寄らない。	70.70.9
再始動しても人に対する安全	
を確保する機械の設定を行う。 モータの軸に強い衝撃を加え	# 歴の 西田 に
ない。	故障の原因に   なります
製品に強い衝撃を与えない。	 
製品の上にのぼったり、重いものをのせたりしない。	破損の原因に
	なります

	モータ運転中、モータ軸を拘束	火災·感電·故障
	しない。	の原因になります
	モータの放熱孔をふさいだり、	感電・火災の
	異物を入れない。	原因になります
		火災・けが・故障・
	電源を頻繁に投入、遮断しない。	破損の原因になり
		ます
	リード線を過度な力でひっぱら	火災・感電・けが
	ない。	の原因になります
	強い電界が加わるところでは使	
	用しない。	けが・火災の原因
	直接日光のあたるところで使	になります
	用しない。	
V	<b>お雨气を吹火する環境ではは</b>	誤動作などによ
	静電気を発生する環境では使	る、けがの原因に
	用しない。	なります
	運搬時や設置作業時は、落下や	けが・故障の原因
	転倒させない。	になります
	電源容量の小さいトランスを絶	火災·感電·故障
	対に使用しない。	の原因になります
	△6+C 07+77=¥70=±1,-=7±1; ± //	けが・感電・火災・
	銘板・取扱説明書に記載した仕	故障・破損の原因
	様以外では、使用しない。	になります
	<b>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</b>	ルベ 成高 144*
	絶対に改造・分解・修理をしな	火災・感電・けが
	U1°	の原因になります

**-6-**

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

	本体質量や商品の定格出力に 見合った適切な取り付けを行う。	
	設置したモータやスピードコン トローラの周囲温度を使用温	適切な取り付け、 設置をしないと、
	度、使用湿度範囲内にする。	けが・故障の原因
	指定された取り付け方法・方向を守る。	になります
	スピードコントローラとモータは、指定された組み合わせで使	火災の原因に
	用する。	なります
	モータの電磁ブレーキ制御用 リレーは非常用停止で遮断する	接続しないと、 放障の原因になり
U	漏電遮断器やサーキットブレー カ、リレーと直列に接続する。	ます
	試運転はモータを固定し機械	機種誤りや誤結線
	系と切り離した状態で動作確認 後、機械系に取り付ける。	により、けがの原 因になります
	スピードコントローラはモータ の定格電圧に合った電圧を入 力する。	定格電圧範囲外 で使用すると、感 電・けが・火災の 原因になります
	電磁ブレーキ、ギヤヘッドの空 転やロック、ギヤヘッドのグリー ス漏れに対する安全装置を設 置する。	設置しないと、 けが・破損・汚損 の原因になります

	モータや周辺機器の周囲には通 風を妨げる障害物を置かない。	障害物による温度 上昇が、やけど・ 火災の原因になり ます
0	配線は正しく確実に行う。 保守点検は専門家が行う。	誤結線による、 けが・感電の原因 になります
	長時間使用しない場合は、必ず電源を切る。	誤動作などによ る、けがの原因に なります
	廃棄する場合は産業廃棄物と して処理する。	

# 1. はじめに

### 開梱されたら

- ・ご注文の機種は、合っていますか?
- ・ 運搬中に破損していませんか?

万一不具合なところがありましたら、お買い求めの購入店 へご連絡ください。

### スピードコントローラの概要

小形ギヤードモータ用スピードコントローラ MGSD タイプは、小形ギヤードモータと組み合せて使い、可変速タイプのモータを回転速度制御するためのコンパクトなコントローラです。速度設定つまみによって可変速タイプのモータを速度制御することが可能です。入力電圧は、単相 AC100 V~120 V、単相 AC200 V~240 Vとワイドレンジに対応しています。また、海外規格(欧州 CE 指令 /UL 規格)へも適合しております。取り付けには、配電盤内に取り付ける場合に便利な DIN 端子台など、一部パナソニック株式会社製の小型タイマ共通オプション (P.32~37) に対応しています。本書は、これらのすぐれた特長を持つ小形ギヤードモータ用スピードコントローラの機能を正しく充分活用していただくためご熟読のうえ、ご活用ください。

この製品は、一般的な制御盤内組み込み用として設計された 小形ギヤードモータ用スピードコントローラです。製品の取り扱いは専門の知識を有する専門家が行ってください。

### 製品仕様銘板の内容



### 機種名の見方



### シリアルナンバー(製造番号)

銘板に記載の Ser.No. は下記の内容です。


例)



2006年11月生産、連番0001を表示します。

# 1. はじめに

### 適合モータの形式



G

: 海外規格対応モータ (CE. UL. CCC)

## 定格

品番	出力	電源電圧	適合インダクション	適合レバーシブル モータ品番
ниш	Щ	电冰电工	モータ品番	適合電磁ブレーキ付 レバーシブルモータ品番
			M61X	M6RX□□□V4□□
				M6RX GBV4
			  M71X	M7RX UUV4UU
MGSDA1	3~40 W	AC100 V		M7RX GBV4
		5	M81XDDDV4DD	M8RX UUV4UU
		AC120 V	MOTALLE VILLE	M8RX□□GBV4□□
			M91X□□V4□□	M9RX UUV4UU
				M9RX□□GBV4□□
MGSDB1	60∼90 W		M91Z UV4 U	M9RZ□□□V4□□
			M61X	M6RX□□□V4□□
			INOTALLE V4	M6RX□□GBV4□□
			M71X	M7RX□□□V4□□
		AC200 V		M7RX□□GBV4□□
MGSDB2	6∼90 W	5		M8RX□□□V4□□
		AC240 V		M8RX□□GBV4□□
				M9RX UUV4UU
				M9RX□□GBV4□□
			M91Z UV4 U	M9RZ□□□V4□□

# 2. 各部のなまえ



# 3. 設置のしかた

### 設置場所

- ①雨水や直射日光があたらない屋内。本機は、防水構造ではありません。
- ②振動(4.9 m/s²超)、衝撃の加わるところ、ほこりや金属粉、オイルミストなどの異物のかかるところ、水、油、研削液などの液体のかかるところ、可燃物の近くや、腐食性ガス(H2S、SO2、NO2、Cl2等)、引火性ガスの雰囲気での保存、使用は絶対に避けてください。
- ③風通しが良く湿気・ゴミ・ホコリの少ない場所。

### 環境条件

項 目	条 件	
使用温度範囲	-10 ℃~50 ℃	
保存温度範囲	−20 °C~60 °C	
使用湿度範囲 90 %RH以下(結露なきこと)		
許容振動条件	4.9 m/s²以下(10 Hz~60 Hz)	
標高	海抜1000 m以下	


# 3. 設置のしかた

### 取付方法

取り付けには2通りの方法があります。 必ず制御盤内に取り付けてください。 取付方向については制限はありません。

●埋込用取付枠(別売:P.34) 使用の場合 ●小型DIN端子台(別売:P.32, 33) 使用の場合





\*詳細は端子台メーカに お問い合わせください。

### 設置上のご注意

本製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や入力電源、配線、部品などの万一の異常により設定外の動作をすることがあり得るため、お客様でのフェイルセーフ設計および稼働場所での動作可能範囲内の安全性確保についてご配慮願います。

本製品の故障の内容によっては、たばこ1本程度の発煙の可能性があります。クリーンルーム等で使用される場合は、ご配慮願います。



スピードコントローラの速度 設定つまみを外し、ボリューム のシャフトを工具使って回転 させない。

ボリュームは高電圧 です。感電するおそ れがありますのでご 注意ください。

# 4. 配線図

### 配線上の注意

- ・配線は、端子台またはソケット(オプションの 8P オクタルピンソケット DVOP4560 相当品)を使用し、本体の丸ピンに直接はんだ付けをしないでください。
- ・電源容量の小さいトランスを使用すると誤動作を起こす場合があります。400 VA 未満のトランスを使用しないでください。
- ・タコジェネレータ、その他入力回路の配線が長くなる場合 (約 1 m以上) ノイズの浸入が考えられますのでシールド 線を用いて配線してください。

#### <お願い>


- ・シールド部は接地しないでください。
- ・スピードコントローラとモータの間の配線は最長 3 m 以内 にしてください。
- ・タコジェネレータ(TG)を接続する配線は、高い電圧が加わっております。配線時は感電にご注意ください。
- ・冷却用ファンモータ・サーマルプロテクタ付モータの場合 は P.26 も併せてご覧ください。

### 配線全体図

- ・本体上面の速度設定つまみによってモータの回転速度を設 定することができます。
- 太い実線は主回路を示します。0.75 mm² (AWG18) 以上の電線を使用してください。
- 細い実線は信号回路を示します。0.3 mm² (AWG22) 以 トの電線を使用してください。


尚、タコジェネレータ(TG)の配線が長くなる場合は、2 芯のツイストのシールド線を用いて配線してください。

**<お願い>** シールド部は接地しないでください。



アース端子に必ず接地してください。 100 Ω以下: Φ1.6 mm以上(D種接地)


#### 速度調整つまみ



### 基本電気配線

### 変速のみ

### 一方向運転






#### <お知らせ>

軸側より見た回転方向		
CW	時計方向	
CCW	反時計方向	

この配線では、モータの回転方向は軸側より見て時計方向(CW)です。 反時計方向(CCW)にする場合は、黒と灰のリード線を入れ替えてください。

### 正逆運転



#### <お願い>

正逆運転の場合、SW2を独立した別のリレー接点で構成する場合には、インターロックをとり、同時に接点が閉じることがないようにしてください。



### \*・インダクションモータで正逆運転をする場合

必ず停止期間を設け、モータが停止してからSW2を切り替えてください。

#### ・レバーシブルモータで正逆運転をする場合


停止期間を設ける必要はありません。SW1がONのまま、SW2にて回転方向を切り替えてください。SW2をリレー接点にて構成する場合には、コンデンサ短絡による故障を防ぐため、接点間の距離の広いもの[例:パナソニック(株)製HLリレー]を使用してください。

### 一方向運転+電気ブレーキ

#### <お願い>

・起動・停止の頻度は 1 分間に 6 回以下としてください。

# 25 W以下



#### <お願い>


これらの配線では、モータの回転方向は軸側より見て時計方向 (CW)です。反時計方向(CCW)にする場合は、黒と灰のリード

線を入れ替え てください。

SW1	100 V電源の場合	AC125 V 5 A以上
SW2	200 V電源の場合	AC250 V 5 A以上
SW3		DC10 V 10 mA
スパークキラー R1+C1		DV0P008A(オプション)
制動用外部抵抗器 R2		DV0P003(オプション)

オプションはP.29、30を参照してください。





### <注意>

SW2·SW3をRUNから STOPにすると制動(電 気ブレーキ)が約0.5 秒 間動作し、モータが急速

SW2とSW3は必ず同時

停止します。

SW1:電源スイッチ

運転

RUN

SW2: RUN/STOPスイッチ SW3: ブレーキ開始スイッチ

制動

ON

STOP

制動

運転

RUN

(0.1 秒以内)に切り替えてください。

#### <お知らせ>

SW2がRUN側、SW3がSTOP側の場合は、異常動作(短時間高速運転)、またはSW3がRUN側、SW2がSTOP側の場合は、モータが異常発熱する場合があります。ご注意ください。

SW1


SW2

SW3

### 正逆運転+電気ブレーキ

#### <お願い>


・記動・停止の頻度は 1 分間に 6 回以下としてください。



SW1·SW2	100 V電源の場合	AC125 V 5 A以上
SW4·SW5	200 V電源の場合	AC250 V 5 A以上
	SW3	DC10 V 10 mA
スパーク=	キラー R1+C1	DV0P008A(オプション)
制動用タ	₩部抵抗器 R2	DV0P003(オプション)

オプションはP.29.30を参照してください。

# 40 W以上



#### <お知らせ>

SW2がRUN側、SW3がSTOP側の場合は、異常動作(短時間 高速運転)、またはSW3がRUN側、SW2がSTOP側の場合は、 モータの異常発熱する場合があります。ご注意ください。


#### <お願い>

運転中または電気ブレーキ動作中に正逆の切り替え(SW4・ SW5の操作)をしないでください。

### 応用電気配線

### 冷却用ファンモータ(F)、サーマルプロテクタ(TP)付きモータの配線

サーマルプロテクタ(TP) は自動復帰形ですので、再起動による危険を防止するため、下図の配線で使用してください。サーマルプロテクタ(TP) を直接電源に接続しないでください。




TPが動作すると復帰するまで冷却時間が必要です。

	SW A	モメンタリ N.O. 接点		
	SW B	モメンタリ N.C. 接点		
リレー 100 V電源の場合		AC125 V 5 A以上 3a接点		
Ry	200 V電源の場合	AC250 V 5 A以上 3a接点		

### 電磁ブレーキの配線 (40 W 以下)

電磁ブレーキ付可変速モータの場合、電磁ブレーキの配線は次図のようにしてください。



SW1	100 V電源の場合	AC125 V 5 A以上
SW9	200 V電源の場合	AC250 V 5 A以上
スパー	クキラー R1+C1	DV0P008A(オプション)

オプションはP.30を参照してください。


#### <注意>


- 1. SW9 の切り替えは、他のスイッチの RUN-STOP の切り替えと同時に行ってください。
- 2. その他の配線は、目的に応じて対応する電気配線図を参照してください。


# 5. オプション

### 回転速度メータ (DVOP001)

モータの回転速度の表示が簡単にできます。なお、このメータは、当社のコントローラ用に専用設計されたものです。







#### <お願い>

- ・タコジェネレータ(TG)と並列に配線してください。 推奨リード線:線径 0.5 mm² (AWG20) 定格 300 V
- ・回転速度メータ(TM)の配線が長くなる場合(1 m 以上)は、ツイストのシールド線をご使用になることを推奨いたします。(シールド部は接地しないでください。)
- ・回転速度メータは、回転速度の目安を知るもので、正確な値を表示するものではありません。モータのばらつきや使用環境(温度・ノイズ)によって変動します。

#### <お知らせ>

回転速度メータ(TM)の裏の半固定ボリュームにて目盛を 校正してください。


- 1.簡易的に無負荷時のモータの最高回転速度において、 50 Hz 電源の場合は 1450 min<sup>-1</sup>、60 Hz 電源の場合は 1750 min<sup>-1</sup> に調整する。
- 2.TG の発生する信号の周波数 f をオシロスコープにて測定し調整する。

回転速度 N (min<sup>-1</sup>)=5×f (Hz)

- 3.回転計によってモータの回転速度を測定し調整する。
- ※回路は電源と絶縁されていませんので、絶縁ドライバー を使用するなど感電に注意してください。

### 制動用外部抵抗器 (DVOPOO3)

5.6 Ω 10 W




#### <注意>

DVOP003 は 5.6  $\Omega$  です。市販の抵抗器をご使用になる場合は 4.7  $\sim$  6.8  $\Omega$ 10 W以上を選定してください。

# 5. オプション


## スパークキラー (DV0P008A)

 $0.1 \mu F 120 Ω$ 




#### <注意>


DVOPO08A内のコンデンサ容量は $0.1~\mu$ F、抵抗値は $120~\Omega$ です。市販品をご使用になる場合は次のようにしてください。




## ノイズフィルタ(DV0P3611-5)

型式 SUP-EQ5-ER-6: 岡谷電機産業(株) 製






#### 〈回路図〉




### サージアブソーバ (DV0P4190)

型式 R.A.V-781BWZ-4: 岡谷電機産業(株) 製



### 8P オクタルピンソケット(DV0P4560)

型式 AW68102:パナソニック(株) 製




●スピードコントローラ裏面の丸ピンに接続するソケットです。

# 6. 資 料

## ノイズフィルタ


型式 MR-2043: NEC トーキン(株) 製




### 「パナソニック(株)製小型タイマ共通オプション

次のパナソニック(株)製小型タイマオプションが利用できます。購入に関しましては、パナソニックの代理店にお問い合わせ願います。


### ■ 小型DIN端子台(AT7803)



### ■ 8Pキャップ(AD8013)




### ■ DINレール端子台(8ピン)(ATC180031)



### ■ 小型タイマ保護カバー (AT7881)


## ■ 裏面端子台(AT78041)



- 1. 速度設定後の誤操作を防止し、 簡易防塵カバーになります。
- 2. 後述の埋込取付枠とともに 使用してください。

# 6. 資 料

# 「埋込用取付枠 [パナソニック(株)製]




		ご注文品番	色	制御盤取付正面写真	取り付け穴寸法(単位 mm)
	Н	AT7851	グレー		R2以下
	ライプ	AT7852	黒	48	50.5 <sup>+0.5</sup>
	フ	AT7853	シルバーグレー		↓ <u>*</u> ※並列穴あけ間隔 +43.5 <sup>+0.5</sup> + 6.5 mm以上
	K	AT7811	グレー		R2以下
	Kタイプ	AT7812	黒	( <u> </u>	53±0.3
	プ	AT7813	シルバーグレー		↓ <u>×</u> ※並列穴あけ間隔 →39±03→ 11 mm以上
	M	AT7821	グレー	50	T R2以下
	P タ	AT7822	黒		53±0.3
	イプ	AT7823	シルバーグレー		<u>↓</u> *並列穴あけ間隔 →39±0.3→ 13 mm以上
<ul><li>※適用パネル厚さは</li><li>1.0~3.5 mmです。</li></ul>	MHP Mタイプ	AT7831	グレー	58	2-ø4.5 76+0.1 153±0.3 1-39±0.3 * ※並列穴あけ間隔 21 mm以上

# 6. 資 料

## 取付方法


①取付枠をパネルカット前面より挿入してください。




#### [注]

本体を埋込枠に装着した状態でのパネルの挿入はできません。

②パネル装着後、使用本体を後方より挿入してください。




### ③フック部をベースに掛けて埋込枠に固定してください。




### [注]

本体が取付枠ツバ部に当 たった所で上下フック部 を矢印方向に押して止め てください。

接続配線には8Pキャップ(AD8013)や裏面端 子台(AT78041)を使 用してください。



### 取付状態



使用取付枠	A寸法	B寸法	C寸法
Hタイプ Kタイプ	14.2	52.8	16.2
MHPタイプ MHP-Mタイプ	15.7	51.3	17.7

# 7. 海外規格への対応

### 欧州 EC 指令について

欧州 EC 指令は、欧州連合(EU)に輸出する、固有の機能が備わっており、かつ一般消費者向けに直接販売されるすべての電子製品に適用されます。これらの製品は、EU 統一の安全規格に適合する必要があり、適合を示すマークである CEマーキングを製品に貼付する義務があります。

本スピードコントローラは、組み込まれる機械・装置の EC 指令への適合を容易にするために、低電圧指令の関連規格適合を実現しております。

## EMC 指令への適合

当社のスピードコントローラは設置・配線などのモデル(条件)を決定し、そのモデルにてEMC指令の関連規格に適合させています。実際の機械・装置に組み込んだ状態においては、配線条件・接地条件などがモデルとは同一とならないことが考えられます。したがって、機械・装置でのEMC指令への適合については、(特に不要輻射ノイズ、雑音端子電圧など)スピードコントローラを組み込んだ最終機械・装置での測定が必要となります。

### 適合規格

	適合規格	設置条件	ファイルNo.
UL	UL508 モータコントロール等の 工業用制御装置に関する規格	_	E228869
CE	EN50178 電力施設に使用される電子電気機器 (低電圧指令) EN55011 工業用、科学用および 医療用高周波装置の無線妨害波特性 EN61000-6-2 工業環境におけるイミュニティ規格 (EMC指令) IEC61000-4-2 静電気放電イミュニティ試験	過電圧 カテゴリーII クラスII機器 汚染度 2	_

# 7. 海外規格への対応

### 周辺機器構成

	·100 V系:単相100 V~120 V±10 % 50/60 Hz			
	200 V系:単相200 V~240 V±10 % 50/60 Hz			
	・IEC60664-1で規定されている過電圧カテゴリーIIの環			
<b>声</b> 活	境下で使用してください。			
電源	・過電圧カテゴリーⅢ環境下で使用するためには、スピード			
	コントローラの入力にEN規格またはIEC規格に準拠した			
	絶縁トランスを挿入してください。			
	・EN60204-1に適した電線サイズをご使用ください。			
サーキット	電源とノイズフィルタの間に、IEC規格及びUL認定の規定			
ブレーカ	のサーキットブレーカまたはUL認定品のヒューズを必ず接			
または	続してください。この条件を遵守することによりUL50			
<b>ヒューズ</b> (ファイルNo.E228869)に適合します。				
, , ,	スピードコントローラを複数台使用される場合で、電源部に			
ノイズ	まとめて1台のノイズフィルタを設置するときは、ノイズフィ			
フィルタ	ルタメーカにご相談ください。			
	ノイズフィルタの一次側にサージアブソーバを設置してくだ			
サージ	さい。ただし、機械·装置の耐圧試験を行う際には、必ずサー			
アブソーバ	ジアブソーバをはずしてください。サージアブソーバが破壊			
	するおそれがあります。			
接地	本スピードコントローラに接続したモータ側およびノイズ			
接地	フィルタは、保護アース(PE)を必ず接地してください。			

## スピードコントローラと適用する周辺機器


品 名	品 名 オプション品番		メーカ名
ノイズフィルタ		MR-2043	NECトーキン(株)
サージアブソーバ	DV0P4190	R.A.V-781BWZ-4	岡谷電機産業(株)

# 推奨サーキットブレーカ

(株)センサータ・テクノロジーズジャパン製タイプ 単相: IELH-1-11-63-5A-M (定格電流 5 A、遮断特性 DELAY63)※ 推奨遮断特性: DELAY61 ~ 63

### 設置環境

スピードコントローラは、IEC60664-1 に規定されている 汚染度 2 または汚染度 1 の環境下で使用してください。 (例: IP54 の制御盤の中に設置する)



※スピードコントローラとモータ間の配線は最長3 m以内にしてください。

### 周辺機器メーカ一覧

2014年9月現在

メーカ	電話番号
岡谷電機産業(株)	東日本: 03-4544-7040
凹台电域注来(株)	西日本: 06-6341-8815
NECトーキン(株)	東日本: 03-3515-9151
	西日本: 06-6263-6781
パナソニック(株)	0120-101-550
(株)センサータ・テクノロジーズジャパン	049-283-7575

# 8. 仕 様

### 一般仕様


品 番	MGSDA1	MGSDB1	MGSDB2	
電源電圧	単相AC100 V~120 V 単相AC200 V ~240 V			
電源電圧変動 許容範囲	±10	±10 %(定格電圧に対して)		
電源周波数		50 Hz/60 Hz		
定格入力電流	1.0 A	2.0 A	1.0 A	
適合モータ出力	3 W~40 W	60 W~90 W	6 W~90 W	
速度制御範囲	50 Hz: 90~1400 m 60 Hz: 90~1700 m モータのばらつき 境条件(温度:ノイ よって速度が変動 可能性が ありま 安としてください。	nin <sup>-1</sup>	60 Hz 50 Hz 0 2 4 6 8 コントローラ目盛)	
速度変動率	5 %(標準値)			
(対負荷)	1000 min-1、定格トルク80 %時の速度変化量			
速度設定	内 蔵			
制 動 *1	電気ブレーキ電流を流し制動する。			
電気ブレーキ	0.5 s(標準値)			
時間	制動電流は定格電流の2~3倍です。			
並列運転	適用不可			
製品重量		80 g		

<sup>\*1:</sup>電気ブレーキには機械的保持力がありません。

レバーシブルモータを使用しますと常時摺動型の簡易ブレーキによりある程度の保持力がありますが、さらに保持力の必用な場合は、当社製品のC&Bモータ(一方向運転のみ)または、電磁ブレーキ付可変速モータを使用してください。特に大きな慣性の負荷を制動するとき、モータ軸およびギヤーの強度または寿命が問題になる場合がありますので、許容慣性範囲内でで使用ください。

### 外形寸法図

#### ●本体



# 9. 保守・点検

### 保守

安全で快適にご使用いただくためにも、スピードコントロー ラの定期的な保守・点検をお願いいたします。

### 保守・点検時のお願い

電源の投入遮断は作業者自身が行ってください。

### 点検項目と周期

一般的・正常な使用条件

### 周囲条件・年平均 30 ℃、負荷率 100 %以下で 1日当たり 20 時間以下

日常点検および定期点検を下記の項目により実施してください。

区分	点検周期	点 検 項 目
日常点検	日常	●周囲温度、湿度、ちり、ほこり、異物などを確認 ●異常振動、異常音はないか ●主回路電圧は正常か ●異臭はしないか ●丸ピン部の清掃状態 ●配線が損傷していないか ・装置・設備のモータと接続されている部分の緩み・芯ズレがないか ●負荷側で異物の噛み込みがないか
定期点検	1年	●モータの異常発熱がないか

<注意> 定期点検において、使用条件(上記)が異なる場合、 この点検周期が変わることがあります。

### 部品交換の目安

環境条件、使用方法によって変わります。異常が発生した場合、部品交換(修理)が必要です。




分解修理は弊社以外で行わないでください。

商品名	区	分	標準交換年数(時間)	備考
スピード コントローラ	電解コン	/デンサ		標準交換年数は参考年数です。 標準交換年数に満たない場合でも異 常が発生した場合、交換が必要です。
モータ、ギヤ	モータの取扱説明書をご覧ください。			

### トラブルシューティング

トラブルが発生した場合は、次の表に従って点検・検討をお願いします。もし、原因がわからない場合や、コントローラが故障したと思われる場合、その他お困りの点がございましたら購入店あるいは弊社まで連絡してください。



MEMO		MEMO
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	
	-	

**- 47 -**

**- 46 -**

# 10. 保 証

### 保証期間

●製品の保証期間は、お買い上げ後1年、または弊社製造月 より1年6か月とします。

### 保証内容

- ●本取扱説明書に従った正常な使用状態のもとで、保証期間内に故障が発生した場合は、無償で修理を致します。 ただし、保証期間内であっても次のような場合は、有償となります。
  - ①誤った使用方法、および不適切な修理や改造に起因する場合。
  - ②お買い上げ後の落下、および運送上での損傷が原因の場合。
  - ③製品の仕様範囲外で使用したことが原因の場合。
  - ④火災・地震・落雷・風水害・塩害・電圧異常・その他の 天災・災害が原因の場合。
  - ⑤水・油・金属片・その他の異物の侵入が原因の場合。
- ●保証の範囲は、納入品本体のみとし、納入品の故障により 誘発される損害は、補償外とさせていただきます。

### 使用上のご注意

- ●本製品は、一般工業製品などを対象に製作しておりますので人命にかかわるような機器およびシステムに用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- ●本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予測される設備への適用に際しては、安全装置を設置してください。
- ●本製品を原子力制御用・航空宇宙機器用・交通機関用・医療機器用・各種安全装置用・クリーン度が要求される装置・放射線環境下で使用される装置等、特殊な環境でので使用をご検討の際には、弊社までお問い合わせください。
- ●本製品の品質確保には最大限の努力を払っておりますが、予想以上の外来ノイズ・静電気の印加や入力電源・配線・部品などの万一の異常により、設定外の動作をすることがあり得るため、お客様でのフェイルセーフ設計および稼動場所での動作可能範囲内の安全性確保についてご配慮願います。
- ●本製品の故障の内容によっては、たばこ1本程度の発煙の可能性があります。クリーンルーム等で使用される場合は、ご配慮願います。
- ●硫黄や硫化性ガスの濃度が高い環境下でご使用の場合、硫化によるチップ抵抗の断線や接点の接触不良などが発生するおそれがありますのでご配慮願います。
- ●本製品の電源に定格範囲を大きく超えた電圧を入力した場合、内部部品の破壊による発煙、発火などが起こるおそれがありますので、入力電圧には十分にご注意ください。
- ●取り付け機器および部品との構造、寸法、寿命、特性、法 令などのマッチングについては、お客様にて最終決定をお 願いします。

# アフターサービス(修理)

### 修理

● 修理のご相談はお買い求めの販売店へお申しつけください。なお機械・装置等に設置されている場合は、機械・装置メーカへまずご相談ください。

### お問い合わせ

● お客様技術 相談窓口

〈モータ・コントローラの選び方、使い方などのお問い合わせ窓口です〉

フリーダイヤル:0120-70-3799

TEL 072-870-3057 · 3110

FAX 072-870-3120

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

(祝祭日および弊社特別休日を除きます)

● お客様修理 相談窓口

〈販売店が不明な場合の修理依頼などのお問い合わせ窓口です〉 TEL 072-870-3123 FAX 072-870-3152

受付時間:月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00

(祝祭日および弊社特別休日を除きます)

### 「インターネットによるモータ技術情報」

● 取扱説明書、CAD データのダウンロードなどができます。 http://industrial.panasonic.com/jp/i/fa\_motor.html

# パナソニック株式会社 モータ事業部 営業グループ

東京

〒 105-0001 東京都港区虎ノ門 3 丁目 4 番 10 号 虎ノ門 35 森ビル

電話(03)5404-5172(代表) FAX(03)5404-2924

大 阪

〒 574-0044 大阪府大東市諸福 7 丁目 1 番 1 号電話 (072) 870-3065 FAX (072) 870-3151

便利メモ(お問い合わせや修理のときのために、記入しておいてください)

ご購入年月日	年 月 日
機 種 名	мдѕр 🗌 🗌
ご購入店名	
	電話( – –

# パナソニック株式会社 モータ事業部

〒574-0044 大阪府大東市諸福7丁目1番1号

電話(072)871-1212(代表)



